



本体取付の前、まずシリンダーを固定  
シリンダーにカラーを入れて、ドア外部  
よりシリンダー用穴へはめ込みドア内部  
側よりシリンダー固定座金を合わせ2本  
の固定ビスで取付ける。

ロックケースの取付け  
とりあえずロックケースを仮止め、  
シリンダー回転板がケースロック側  
の定位置におさまるようケースロック  
をセットし、外部側のシリンダーに  
キーを差込み回転させながら、取付  
けビスで完全に固定する。

トップラッチ・ボトムラッチの取付け  
上下ともラッチケース側面のビスをゆるめケー  
スをはずし、ラッチ  
シャーシをドアに固定する。

ロッドガイド座金の取付け  
上下の2ケのロッドガイド座金を固定する。

19 トップラッチ・ボトムラッチの取付け  
上下ともラッチケース側面のビスをゆるめケー  
スをはずし、ラッチシャーシを固定する。

ロッドガイド座金の取付け  
上下の2ケのロッドガイド座金を固定する。

スプリングケースの仮止め  
上下2本のビスで仮止めする。

スプリングケースの固定  
仮止めした上下2本のビスを完全に締める。

レバーハンドルの取付け  
外部側よりレバーハンドルをあてがい、  
錠前にあるラッチ開閉用弁の定位置にス  
ピンドルをセットした後、ラッチが作動す  
るのを確かめビスで完全に固定する。

レバーハンドル下部の取付け  
ビスで完全に固定する。

パイプバーの取付け  
パイプバーをロックケースとスプリングケー  
スのアームに差し込み仮止めし、パイプバーを  
手前に引き付けた状態で各々完全に締め付ける。

スプリングケースの仮止め  
上下とも仮止めする。

スプリングケースの固定  
上下の仮止めしたビスを各々完全に  
締める。

ロックガイドの固定  
ロッドガイド座金にロッドガイドカラー  
をかぶせ直し完全に固定する。

ラッチシャーシにケースをかぶせビス止めする。

ロッドの取付け  
ロッドにロッドガイドを通し、ロックケー  
ス上下にあるロッドホルダーへ回転させながらロッドの溝  
側から挿入しロッドのもう一方の端をシャーシの  
受け溝に入れる。

センターケースの取付け  
取付けビスを上下とも締めつ  
け完全に固定する。

パイプバーの取付け  
ロックケース側のパイプバーと同じ要領で締め  
てください。

21 ロッドガイドの固定  
ロッドガイド座金にロッドガイドカラーをかぶせ直  
し完全に固定する。

22 ラッチシャーシにケースをかぶせビス止めする。

20 ロッドの取付け  
ロッドにロッドガイドカラーを通し、センターケー  
ス上下にあるロッドホルダーへ回転させながらロッド  
の溝側から挿入しロッドのもう一方の端をシャー  
シの受け溝に入れる。

トップストライク、ボトムストライクの取付け  
ストライクは図の向きに仮止めし、ドアを開閉し  
ながら、最もよい位置に調整し、完全に固定する。

23 トップストライク、ボトムストライクの取付け  
ストライクは図の向きに仮止めし、ドアを開閉し  
ながら、最もよい位置に調整し、完全に固定する。

この図は左吊元の場合です。右吊元の場合は左右逆になります。

# 切力キ図

ユニオン 非常出口用  
**パニックハンドル**®

# PH787/PH887-20W

