

この度は、ご購入いただきありがとうございます。取り付けの前に、この説明書を必ずお読みのうえ正しく取付けてください。

※本製品は外開きドア用です

梱包内容

- A. プッシュプルハンドル (外部側用、内部側用 各1本)
- B. 取付用チャンネル (上部用、下部用 各1個)
- C. ハンドル取付ビス (M5×25 4本)
- D. 引付金具 2個
- E. 引付金具取付ビス (M6×15 2本)
- F. ハンドル取付横ビス (M4×8 12本)
- G. 錠前 1個
- H. 錠前取付ネジ
(スチール扉用 M4×12 2本 / 木扉用 ϕ 3.8×25 2本)
- I. ストライク (受け金具) 1個
- J. ストライク取付ネジ
(スチール扉用 M4×12 2本 / 木扉用 ϕ 3.8×25 2本)

取付時の注意 必ず施工の前にお読みください

扉への取付け及び取外しの際は2人以上で製品両側のアルミ部分を支えるようにして、十分注意して作業を行ってください。

中央木部に無理な負担がかかると木部が破損する危険があります。

製品片側のアルミ部分のみ持つと木部の破損に繋がります。

1人での施工はしないでください。

製品を落下させたり強い衝撃を与えないでください。

- ①裏面の切力キ図に従ってドアを切り欠いてください
- ②ラッチの向きに注意しながら錠前を取付ネジにて締め付ける
※扉に合わせてネジを選択してください
- ③上端と下端に引付金具を取付ビスにて締め付ける
※引付金具のサイドの穴は水平方向になるよう取り付けてください
- ④引付金具にハンドルの台座を差し込みながら外部側ハンドルのピースを切り欠き穴に差し込み、内部側から上部チャンネル、下部チャンネルをあてがい、ハンドル取付ビスにて締め付ける
注：チャンネルのスリット穴が、上部用は戸先側、下部用は吊り元側にくるようにセットしてください
- ⑤上端と下端をハンドル取付横ビスにて引付金具に締め付ける
- ⑥内部側ハンドルの台座を上部チャンネル、下部チャンネルに差し込み、ハンドル取付横ビスにて締め付ける
- ⑦ストライクを取付ネジにて取り付ける
※扉に合わせてネジを選択してください

⚠ 注意・警告

- ・取付け後、必ず動作確認を行ってください。
取付けが不完全な場合、ガタツキ、外れによりケガをする恐れがございます。
- ・ビスの緩みは、ガタツキや手を傷つける場合がありますので、必ず最後まで確実に締めてください。

